



Den Haag

Handleiding bakfiets

Klieners



Handleiding gebruik bakfiets

Bakfiets en materialenkoffer

De afvalbakfiets van de Klieners bestaat uit 2 onderdelen:


De bakfiets zelf en een koffer met materialen zoals opladers, verlengsnoer en een tablet.

Op de inventarislijst is precies te lezen waar je wat kan vinden.

Gebruik fiets

	<p>Haal de regenhoes van de bakfiets, vouw deze netjes op en doe het in de linnen tas.</p>
	<p>Haal de accu uit de materialenkoffer en plaats het op de fiets. Sluit daarna het slot, zodat de accu er niet ongewenst uitgehaald kan worden.</p>
	<p>Door de fiets op te tillen aan de achterkant kan je het standaard openklappen. Er zitten ook deurstoppers in de bakfiets die je achter het fietswiel kan leggen om te zorgen dat hij niet weggrolt.</p>
	<p>Als je de aan-knop ingedrukt houdt, gaat de fiets aan. Houd de bovenste knop ingedrukt om de lampen van de fiets aan te doen. Op dezelfde manier gaan ze ook weer uit. Als je het +knopje indrukt gaat de trapondersteuning aan. 1 is het minst ondersteuning en 5 het meeste. Als je op de -knop drukt wordt de ondersteuning weer minder. Door op de aan/uit knop te drukken kan je verschillende informatie bekijken zoals de afstand en snelheid.</p>

Handleiding gebruik bakfiets






	Met de linker rem, rem je de achterkant van de fiets.
	Met de rechter rem, rem je beide voorwielen. Door de rem in te knijpen en het knopje in te drukken, activeer je de remstop (handrem). De rem weer inknijpen om de stop er vanaf te halen.
	Aan het frame zit een opvouwbaar kettingslot. Gebruik dit slot zodat de fiets niet meegenomen wordt. Na gebruik het slot weer opvouwen en in de houder terugplaatsen.
	Aan de andere kant van de accu als van het slot, zit de acculader. In de materialenkoffer zit het snoer om de accu op te laden. R zitten ook zonnepanelen op de fiets, dit is voor de powerbank in de fiets, hiermee wordt de fiets zelf niet opgeladen.
	Haal de accu uit de fiets wanneer de fiets niet gebruikt wordt en berg hem op in de materialenkoffer. Doe de regenhoes weer over de fiets en zet de fiets op slot.
https://youtu.be/Vh5_1CvOtAk?si=2yXnGwFgVryJyDaq	BEKIJK OOK DE INSTRUCTIEVIDEO

Handleiding gebruik bakfiets

Gebruik materialen en geluid- en lichteffecten van de fiets.


	<p>Om de bak open te doen, open je het kapje en doe je de sleutel erin. Dan klap je het hendeltje uit en draai je naar rechts.</p>
	<p>BELANGRIJK. Maak de kleppen altijd vast met de spanband. De kleppen kunnen namelijk naar beneden vallen.</p>
	<p>Onder de blauwe kleppen vind je bezems (links) en afvalgrijpers (rechts). Haal eruit wat nodig is, voordat je de rest van de bakfiets gaat installeren. Rechts zijn ook vier opvouwbare emmers. Vouw de emmers uit en plaats ze in alle hoeken onder het gat.</p>
	<p>Maak het houten kastje met het cijferslot open (code 070). Alleen het bovenste slotje hoeft losgemaakt.</p>
	<p>In het kastje zit een powerbank (accu) die wordt opgeladen door zonne-energie en stroom levert aan alle elektronica. Je zet de accu aan met het middelste zwarte knopje links naast de display.</p>
	<p>Bovenaan zit een stopcontact, het snoer is verbonden met de LED-lampjes bovenin de bakfiets (tussen de kleppen). Deze zijn aan en uit te zetten met het knopje links naast dit stopcontact.</p>
	<p>Daaronder zit een USB-verbinding voor de geluidjes en sensoren in de kokers. Om dit te activeren druk je op het zwarte knopje (Display / light) links naast de display.</p>
	<p>Draai aan de knop van de geluidsbox/versterker om de geluiden uit de kokers aan te zetten en harder of zachter te zetten. LET OP: Na gebruik helemaal uitdraaien totdat je klik hoort, anders loopt de powerbank leeg.</p>

Handleiding gebruik bakfiets

	<p>Op het display is % stroom van de powerbank af te lezen. 100% = volledig opgeladen.</p> <p>Onder het display zit de aansluiting van het oplaadpunt van de powerbank. Deze is standaard aangesloten op de zonnepanelen. Staat de bakfiets buiten met de kleppen dicht zal de powerbank vanzelf opladen.</p> <p>Is het % te laag of is er niets te zien in de display, dan is de powerbank leeg. Het kan dan opgeladen worden met netstroom. Haal hiervoor de kabel uit de materialenkist, haal de aansluiting met de zonnepanelen eruit en doe de netkabel erin. (Wanneer de powerbank helemaal leeg is, kan het even duren voordat je beeld krijgt op het display).</p>
	<p>Dit is een 12V aansluiting. Hiermee activeer je de zwaailampen bovenop de fiets.</p> <p>Het knopje naast de oranje stekker indrukken.</p>
	<p>In de materialenkist zit een tablet (inlog 2518).</p> <p>Op het startscherm vind je o.a. mp3 van het lied "Ruim het op maak het schoon". (middelste icoontje, zonder internet te gebruiken).</p>
	<p>In de materialenkist zit ook een JBL-box. JBL Flip6.</p> <p>Zet deze aan en ook Bluetoothverbinding.</p> <p>Hang de box aan de stuur van de fiets of leg het in de kar.</p>
	<p>Verbind de tablet via Bluetooth met de JBL box.</p> <p>Je kunt nu via de tablet het lied afspelen, wat versterkt wordt via de JBL-box.</p> <p>Ben je verbonden met internet kun je het eerste icoontje aanklikken. Hier vind je ook een videoclip bij het lied, met daaronder een link naar de liedtekst (PDF).</p>
	<p>Ruim na afloop tablet en JBL box weer op in de materialenkist.</p>

Handleiding gebruik bakfiets

 <p>Let op! Bevestig riempje</p>	<p>Onder de beide kleppen zitten kokers. De kokers hangen los in de spanbandriemen. Let bij het terughangen op dat de riempjes strak aangetrokken worden anders vallen ze er gemakkelijk uit.</p> <p>De kokers passen op de gaten in de hoeken. Let op: de nummers combineren met de afbeeldingen op de kokers (afvalsoorten) en de geluiden uit de sensoren. Wanneer de juiste knoppen aanstaan hoor je een geluid wanneer er iets door de kokers wordt gegooid. Het afval valt in de opvouwbare emmers onder de gaten. Na afloop de emmers leeggoeien bij het juiste afval (papier bij papier, bioafval bij GFT)</p> <p>TIP: zet de box met het lied uit wanneer je de kokers gaat gebruiken.</p>
	<p>Op de tablet vind je ook de instructievideo, zonder internet te bekijken.</p>




Inventarislijst

Afvalbakfiets De Klieners

Afvalbakfiets De Klieners

Dit product bestaat uit 2 delen.

- A. De bakfiets
- B. Materialen koffer

Zorg dat de materialenkoffer binnen gezet wordt (op school of Milieueducatie Centrum).

De bakfiets kan buiten blijven. LET OP: zet de fiets op slot, haal de accu van de fiets en doe de hoes erover heen wanneer de fiets buiten gebruik is.

A. De bakfiets

Aantal	Omschrijving	Bijzonderheden
10	Lange bezems	Onder brede klep links
10	Korte bezems	Onder brede klep links
1	Schep	Onder brede klep links
1	Stoffer en blik	Onder brede klep links
5	Ringen voor vuilniszakken	Onder brede klep links
1	Rol vuilnis zakken	Onder brede klep links
4	opvouwbare emmers	Onder smalle klep rechts
15	Afvalgrijpers groot	Onder smalle klep rechts
15	Afvalgrijpers klein	Onder smalle klep rechts
5	Afvalgrijpers klein kunststof	Onder smalle klep rechts
1	Linnen tas met regenhoes bakfiets (DROOG OPBERGEN!)	Onder smalle klep rechts
1	Doos met 25 veiligheidshesjes Small	
1	Doos met veiligheidshesjes Medium	
1	Linnen tas met 25 handschoenen	
2	Deurstoppers (voor achter wiel bakfiets, tegen weggrollen)	
4	Kokers (LET OP RIEMPJES STRAK AANTREKKEN)	Onder de bakfiets kleppen per 2
1	Spanband om beide kleppen vast te binden wanneer kleppen openstaan.	

De cijfercode voor het kastje met powerbank = 070 (let op de pijltjes). Onderste slotje hoeft niet open.

Slot fiets aan het frame bevestigen wanneer fiets in gebruik.



Inventarislijst Afvalbakfiets De Klieners

B. De materialen koffer

Aantal	Omschrijving	Bijzonderheden
1	Tablet in houder (met instructievideo en lied)	Code 2518
1	Oplader tablet	
1	Doos met JBLbox inclusief oplader (versterker van lied op tablet)	Verbinden met Bluetooth JBL Flip 6
1	Verlengsnoer op haspel	
1	Oplader accu fiets	
1	Accu fiets (indien niet op de fiets zelf)	
1	Oplader Powerbank (opladen kan via zonnecellen op de fiets, indien onvoldoende bijladen met netstroom)	
2	Extra deurstoppers (voor achter wiel bakfiets, tegen weggrollen)	
1	Set van 3 sleutels (1x slot fiets, 1xaccu fiets, 1x kleppen bak)	
1	Handleiding gebruik bakfiets	



Colofon

Dit is een uitgave van
Gemeente Den Haag
www.milieueducatiedenhaag.nl
insta @milieueducatiedenhaag
070-3532996

Verantwoording

Dit product draagt bij aan de beleidsdoelen van Den Haag

januari 2024

